

تربط أجزاء هذه المدينة بعضها وتعمل هذه الطرق بخدود معينة للسريعة وعدد محدد من المسارات وكلما زادت السريعة زاد عدد السيارات وهي في هذه الحالة البيانات) لتي تمر في كل مرة. وبتطبيق هذا المثال على بوسلاط Buses باللوحه الأم فإن حدود السرعة في موقت الوصول Bus Clock مقدرة بالمجاهزت وعدد المسارات في عرض الموصول بقدره بالبيانات على ذلك يمكن حساب سرعة كل موصول بضرب بمقدار Clock في عرض الموصول Bus ويقدّر الناتج الب / الثانية.